



90092 GEAR CASE KIT

FOR USE WITH MODELS

HCA-260 S/N 06001501 - 06999999

HCA-260 CANADA S/N 07001351 - 07999999

HCA-261 S/N 06003501 - 06999999

Please retain these instructions for future reference.

GEAR CASE REMOVAL / INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING DANGER

Hedge Clipper blades are very sharp. Wear gloves when directly handling blades otherwise serious injury may result.

CONTENTS:

1 – Gearcase Assembly


1 – Blade Scabbard

REMOVE OLD GEARCASE ASSEMBLY

1. Carefully remove locating screw (A) and loosen clamping screw (B).
2. Remove old gearcase assembly.

INSTALL NEW GEARCASE ASSEMBLY

1. Slide new gearcase assembly onto drive shaft.
2. Align the locating screw hole in gear case with the locating hole in drive shaft assembly, install and tighten locating screw (A), and tighten clamping screw (B).



NOTE

Refer to your HCA operator's manual for Operation and Maintenance.



90092 CONJUNTO DE CAJA DE ENGRANAJES PARA LOS MODELOS:

HCA-260 N/S 06001501 - 06999999

HCA-260 CANADA N/S 07001351 - 07999999

HCA-261 N/S 06003501 - 06999999

Conserve por favor estas instrucciones para la referencia futura.

INSTRUCCIONES DE RETIRO / INSTALACIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES

ADVERTENCIA PELIGRO

Las hojas del cortasetos están muy afiladas. Lleve guantes al manipular directamente las hojas, ya que de lo contrario se pueden producir lesiones graves.

CONTENIDO:


- 1 - Conjunto de caja de engranajes
- 1 - Tapa de hoja

QUITE CONJUNTO DE CAJA DE ENGRANAJES

1. Quite con cuidado el tornillo guía (A) y afloje el tornillo de fijación (B).
2. Quite conjunto de caja de engranajes.

INSTALE EL CONJUNTO DE CAJA DE ENGRANAJES NUEVO

1. Instale el conjunto de caja de engranajes nuevo sobre conjunto de caja de engranajes impulsión.
2. Alinee el agujero del tornillo guía de la caja de engranajes con el agujero guía del conjunto del eje de impulsión, e instale y apriete el tornillo guía (A), y apriete el tornillo de fijación (B).



NOTA

Refiera a su manual de HCA para Operación y Mantenimiento.

X7672090200

X767000080
01/05



90092 CARTER D'ENGRENAGES

POUR MODÈLES

HCA-260

N/S 06001501 - 06999999

HCA-260 CANADA

N/S 07001351 - 07999999

HCA-261

N/S 06003501 - 06999999

Veuillez maintenir ces instructions pour la future référence.

INSTRUCTIONS LA POSE/DEPOSE DU CARTER D'ENGRENAGES

AVERTISSEMENT DANGER

Les lames du taille-haies sont très affûtées. Toujours porter des gants lors de la manipulation des lames pour éviter des risques de blessures graves.

CONTENU:


- 1 - Carter d'engrenages
- 1 - Couvre-lames

ENLEVEZ CARTER D'ENGRENAGES

1. Avec précaution, retirer la vis de guidage (A) et desserrer la vis de blocage (B).
2. Enlevez carter d'engrenages.

INSTALLEZ LE NOUVEAU CARTER D'ENGRENAGES

1. Installez le nouveau carter d'engrenages sur ensemble d'arbre moteur.
2. Aligner le trou de la vis de guidage (A) sur le trou du réceptacle de l'arbre, puis installer la vis et ainsi que la vis de blocage (B).



REMARQUE

Référez-vous à votre manuel de HCA pour Utilisation et entretien.

X7672090200

X767000080
01/05

ECHO CONSUMER PRODUCT SUPPORT

If you require assistance or have questions concerning the application, operation or maintenance of this product you may call the ECHO Consumer Product Support Department at 1-800-673-1558 from 8:30 am to 4:30 pm (Central Standard Time) Monday through Friday. Before calling, please know the model and serial number of your unit to help your Consumer Product Support Representative.

ASISTENCIA PARA PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ECHO

Si necesita asistencia o tiene dudas referentes a la aplicación, operación o mantenimiento de este producto puede llamar al Departamento de asistencia de productos del consumidor de ECHO, 1-800-673-1558 de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde (hora central estándar) de lunes a viernes. Antes de llamar, tenga a mano el número de modelo y serie de su unidad para ayudar a su representante de asistencia de productos del consumidor.

SERVICE APRÈS-VENTE ECHO

Pour toute assistance ou question concernant l'application, l'utilisation ou l'entretien de ce produit, appeler le service d'assistance clients ECHO au 1-800-673-1558, de 8 heures 30 à 16 heures 30 (heure normale du centre), du lundi au vendredi. Avant d'appeler, veiller à disposer des numéros de modèle et de série de l'unité afin d'aider votre représentant du service après-vente.



ECHO, INCORPORATED

400 OAKWOOD ROAD

LAKE ZURICH, IL 60047

www.echo-usa.com